



CINTA ASFALTICA STAMARK 3M.

Recomendaciones para el manejo y la colocación

Para situaciones no especificadas en este boletín, es responsabilidad del usuario el contactar al representante de ventas o servicio técnico de 3M, para guía e indicaciones adicionales al respecto.

En general, las siguientes reglas deberán observarse previo a la aplicación de la cinta asfáltica “STAMARK”:

No aplique la cinta asfáltica mientras llueve o poco después de haber llovido

La experiencia ha demostrado que si existe humedad en el pavimento, esto puede ocasionar desprendimiento prematuro de la cinta.

Si no sabe si la superficie está completamente seca (asfalto y pavimento) deberá realizar la siguiente prueba:

En un área limpia coloque un pedazo de polietileno transparente de 18 pulgadas de largo.

Selle todas las orillas al pavimento con cinta para enmascarar o cinta mágica.

No permita aire en el interior (debajo del polietileno). Asegure el sello.

Permita que el sol pegue directo sobre el polietileno durante 20 a 25 minutos.

Si no existe presencia de humedad en el lado interior del polietileno, instale la cinta. De lo contrario, espere una hora y repita la prueba.

2. No aplique la cinta sobre marcas horizontales, existentes tales como, pintura - tránsito, termoplástica, o cinta asfáltica.
3. No aplique la cinta sobre superficies que presentan contaminación como, grasa, diesel, aceite, etc.
4. En el caso de los incisos 2 y 3 utilice la máquina FR-200 para desbastar/preparar la superficie antes de instalar la cinta.
5. No aplique la cinta en pavimento o asfalto visiblemente dañado (hoyos, desprendimiento, etc.).
6. La aplicación está limitada a superficies homogéneas. De existir uniones a lo largo o transversales en el pavimento o asfalto, evite colocar la cinta sobre ésta, o cortar la parte de la cinta, que quede sobre las uniones, verificando posteriormente que las orillas se hayan adherido correctamente.
7. Permita la reanudación del tránsito sobre la cinta colocada lo antes posible.
8. La cinta asfáltica y primer deben almacenarse en un área cubierta, fresca y seca, y se debe utilizar antes de 1 año a partir de la fecha de compra.

Estas son recomendaciones básicas y generales para lograr un desempeño apropiado de la cinta asfáltica STAMARK.

Si no se siguen las recomendaciones, 3M no se hace responsable de los problemas o alteraciones que se presenten y la garantía no tendrá validez.

Recomendaciones 3M para el transporte, manejo y operación de la máquina:

DESBASTADOR DE SUPERFICIES FR-200

A) Antes de encender la máquina, revise el nivel de aceite, de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el servicio técnico 3M. Si hace falta añada aceite 20W50. (No mezcle aceites de diferente viscosidad). (Capacidad 6 litros). La máquina requiere de cambio completo de aceite cada mes.

NOTA: No opere la máquina si ésta no tiene suficiente aceite pues puede ocasionar graves daños.

NOTA: Debe verificar que no se encienda la luz indicadora de aceite.

B) Gasolina recomendada - Gasolina sin plomo

Precaución: No derrame gasolina sobre la máquina.

C) Para encender el motor, tire del cordón, de manera vertical sin soltarlo, hasta el no poder tirar del mismo. No lo suelte y regréselo despacio y con cuidado para evitar enredos en el interior de la polea.

D) No ladee ni recueste la máquina durante su transporte u operación.

E) Al encender la máquina, las cuchillas no deberán de estar en contacto con la superficie. Colocar la palanca de levante en la última ranura de abajo hacia arriba.

F) Las cuchillas no deberán bajar completamente. La operación ideal será cuando se aprecie en la máquina una ligera vibración. Tampoco se deberá de operar la máquina a toda su capacidad (aceleración).

G) Revise periódicamente tornillos y tuercas, ya que la vibración puede aflojarlos..

H) Revise y limpie periódicamente el filtro del aire, y con más frecuencia cuando opere la máquina en condiciones donde hay un exceso de polvo.

I) Revise periódicamente la tensión de la banda y ajuste de ser necesario. Juego ideal 1-2 cm.

J) Mientras no utilice la máquina, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF y cierre la válvula de gasolina.

K) En caso de que la máquina haga ruidos o emita humo anormal, apague la máquina de inmediato, informe lo sucedido y espere a que el representante de ventas o servicio técnico 3M evalúe la falla.

L) El operador nunca debe dejar la máquina encendida sin supervisión.

MAQUINA ROCIADORA DE PRIMER PS-14.

A) Después de utilizar la máquina para rociar el primer correspondiente (P-46), sin sacar la manguera del envase del primer; jale la máquina hacia atrás, con el fin de que el adhesivo que todavía permanece en la manguera y en la bomba, regrese al envase

B) Una vez vaciada la bomba y la manguera de primer, saque la manguera del envase, quite éste del soporte y coloque otro recipiente de thinner.

C) Coloque la manguera dentro del envase con thinner y empuje la máquina, para encender la bomba. Esto es para limpiar, tanto la manguera, como la bomba, y la válvula de rociado.

Es de suma importancia realizar estos pasos, para evitar que el adhesivo sature y deteriore la bomba, la manguera y la rociadora.

NOTA GENERAL: El desbastador de superficies, el rociador de primer, así como la aplicadora de cinta asfáltica, deberán de guardarse en lugar techado, limpio y seco, durante el tiempo que no se utilicen. También deberá evitarla exposición de las máquinas con agua (lluvia y pozas). Si se moja, seque de inmediato.

Para situaciones no especificadas en este boletín, es responsabilidad del usuario el contactar al representante de ventas o servicio técnico de 3M.